


Bitte Rückseite beachten!

Allgemeine Regeln

- Rauchverbot auf dem gesamten Betriebsgelände - **auch im LKW!!!**
- Beim Befahren des Betriebsgeländes gilt grundsätzlich die StVO.
- Auf der richtigen Fahrspur auf das Betriebsgelände einfahren (siehe Plan).
- Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Betriebsgelände beträgt Schrittgeschwindigkeit.
- Während der Wartezeit immer **im Fahrzeug** bleiben. Nicht auf dem Betriebsgelände umher laufen.
- Schutzausrüstung tragen (Sicherheitsschuhe, Warnweste etc.)
- Außerhalb des Fahrzeuges ist auf den Hofverkehr zu achten (Blickkontakt mit den Maschinisten).
- Der Arbeitsbereich für den Fahrer/-in beträgt maximal 2 m um das Fahrzeug.
- Auf den Fahrwegen ist der Aufenthalt verboten!
- Es sind ausschließlich die eingezeichneten Gehwege zu benutzen.
- Niemals die Hallen durch die Einfahrtstore betreten - immer die Türen benutzen.
- **Im Brandfall bzw. bei Feueralarm sofort den Sammelplatz 7 aufsuchen.** 





Ablauf für Abholer

- An der Abholer-Schranke ① warten.
- Nach Öffnung der Schranke auf die Eingangs-Waage ② fahren. Das Fahrzeug verlassen und Lade-Nr. bereit halten.
- Am Telefon per Knopfdruck melden und Ladeanweisung abreißen.
- Der Anweisung des Waagepersonals folgen.
- Während des Beladevorgangs im Fahrzeug bleiben.
- Ladegut gemäß Ladungssicherungs-Anweisung sichern.
- Nach der Beladung umgehend die Verladezone verlassen und über die Brücke langsam auf die Ausgangswaage ⑤ fahren. Motor abstellen und Fahrzeug verlassen.
- Am Waage-Fenster die Wiegekarte abholen und Lieferschein unterschreiben lassen.
- Waage und Betriebsgelände umgehend verlassen.

Bitte Rückseite beachten!

Ablauf für Anlieferer

- An der Anliefer-Schranke ① warten.
- Nach Öffnung der Schranke auf die Eingangs-Waage ② fahren. Das Fahrzeug verlassen. Avis-Nr. bereit halten und am Telefon per Knopfdruck melden.



Schubboden



- Auf der Waage **im LKW** warten, bis der Radladerfahrer ein Zeichen gibt.
- Der Anweisung des Radladerfahrers folgen und in Entladezone ④ einfahren.
- Während dem Entladen im Fahrzeug sitzen bleiben.
- Nach dem Entladevorgang direkt (ca. 1-2 m) vor dem Entladegut stehen bleiben, bei Bedarf die Ladefläche abkehren und Türen schließen.

Containerzug



- Zum Umsattelbereich ⑥ einfahren. **Nur gerade auf einen der zwei Umsattelplätze fahren, nicht quer parken!**
- Auf Anweisung des Radladerfahrers in die Entladezone ④ einfahren und erst dort das Netz öffnen.
- Maschinenwagen in der Entladezone ④ kippen.
- Container vor die Deichsel des eigenen Anhänger stellen.
- Container des Anhängers in der Entladezone ④ kippen. **Volle Container dürfen auf dem Betriebsgelände nicht abgestellt werden -> Teerschaden!**
- Nach den Entladevorgängen direkt (ca. 1-2 m) vor dem Entladegut stehen bleiben, bei Bedarf die Ladefläche abkehren und Türen schließen.
- Nach dem Zusammenhängen umgehend vom Umsattelplatz ⑥ fahren.

- Über die Brücke langsam auf die Ausgangswaage ⑤ fahren. Motor abstellen und Fahrzeug verlassen.
- Am Waagefenster Wiegekarte abholen und Lieferschein Unterschreiben lassen.
- Waage und Betriebsgelände umgehend verlassen.