



Regole generali

- Vietato fumare in tutta l'area aziendale, **compreso lo spazio all'interno dell'autocarro!!!**
- All'interno dell'area aziendale valgono le regole base del codice stradale.
- Seguire il senso di circolazione segnalato nell'area aziendale (vedere piantina).
- Nell'area aziendale procedere a passo d'uomo.
- Durante l'attesa **non scendere mai dal veicolo**. Non passeggiare nell'area aziendale.
- Indossare l'attrezzatura di protezione (scarpe di sicurezza, giubbotto segnaletico, ecc.)
- All'esterno del veicolo prestare attenzione al traffico in movimento nei cortili esterni (contatto visivo con i conducenti dei macchinari).
- L'area di lavoro consentita per il conducente è di 2 m intorno al veicolo.
- È vietato sostare sulle vie carrozzabili!
- Servirsi esclusivamente degli appositi percorsi pedonali.
- Non entrare nei capannoni dagli ingressi per i mezzi - servirsi sempre delle porte.
- **In caso di incendio o di allarme antincendio portarsi immediatamente nel punto di raccolta 7.**



gem. EN ISO 20345:2011



Procedura per il responsabile del ritiro merci

- Attendere alla sbarra del ritiro merci ①.
- Dopo l'apertura della sbarra posizionarsi sulla pesa di accesso ②. Scendere dal veicolo e tenere pronto il numero di carico.
- Comunicare l'arrivo telefonicamente premendo il pulsante e prendere le indicazioni di carico.
- Seguire le indicazioni dell'addetto alla pesa.
- Durante le operazioni di carico non scendere dal veicolo.
- Assicurare il carico in base alle istruzioni sulla messa in sicurezza del carico.
- Dopo aver effettuato il carico abbandonare immediatamente la zona di carico e raggiungere la pesa di uscita ⑤ attraversando lentamente il ponte. Spegnerne il motore e scendere dal veicolo.
- Ritirare il cartellino di pesatura allo sportello e farsi firmare la bolla di consegna.
- Lasciare immediatamente libero il passaggio sulla pesa e nell'area aziendale.

Vedere retro!

Procedura per il fornitore

- Attendere alla sbarra della consegna merci ①.
- Dopo l'apertura della sbarra posizionare il veicolo sulla pesa di accesso ②. Scendere dal veicolo. Tenere pronto il n. Avis e comunicare il proprio arrivo telefonicamente premendo il pulsante.



Fondi scorrevoli



- Attendere sulla pesa **restando alla guida** e aspettare un segnale del mulettista.
- Seguire le istruzioni del mulettista e posizionarsi nell'area di scarico ④.
- Durante le operazioni di scarico non scendere dal veicolo.
- Dopo avere eseguito le operazioni di scarico rimanere direttamente davanti alla merce scaricata (ca. 1-2 m di distanza), se necessario spostare la superficie di carico e chiudere le porte.

Treni merci



- Portare il veicolo sulla zona di scambio ⑥. **Non occupare più di un posto di scambio!**
- Al segnale del mulettista, spostare il veicolo nella zona di scarico ④ e solo allora aprire la rete.
- Ribaltare la motrice nella zona di scarico ④.
- Posizionare il container davanti al timone del rispettivo rimorchio.
- Ribaltare il container del rimorchio nella zona di scarico ④. **Non parcheggiare i container pieni sull'area aziendale in quanto si potrebbe danneggiare il pavimento stradale in catrame!**
- Dopo avere eseguito l'operazione di scarico rimanere direttamente davanti alla merce scaricata (ca. 1-2 m di distanza), se necessario spostare la superficie di carico e chiudere le porte.
- Dopo avere eseguito tutte le operazioni correlate lasciare immediatamente libera l'aria di scambio ⑥.

- Raggiungere la pesa di uscita ⑤ attraversando lentamente il ponte. Spegnerne il motore e scendere dal veicolo.
- Ritirare il cartellino di pesatura allo sportello e farsi firmare la bolla di consegna.
- Lasciare immediatamente libero il passaggio sulla pesa e nell'area aziendale.