



Соблюдайте правила, указанные на оборотной

Общие правила

- Курение запрещено на всей территории завода - **то же самое относится и к курению в автомобиле!!!**
- При движении по территории завода действуют основные правила дорожного движения.
- Въезжайте на территорию завода по правильной полосе движения (см. план).
- По территории завода перемещайтесь на автомобиле со скоростью пешехода.
- Во время ожидания не выходите **из автомобиля**. Не ходите по территории завода.
- Носите средства индивидуальной защиты (защитную обувь, сигнальный предупредительный жилет и т. д.).
- Выходя из автомобиля, следите за движением на территории завода (убедитесь, что машинисты вас видят).
- Рабочее пространство водителя составляет не более 2 м вокруг автомобиля.
- Запрещается останавливаться на пути движения транспорта!
- Ходите только по специально размеченным пешеходным дорожкам.
- Не входите в производственные цехи через въездные ворота, пользуйтесь дверями.
- В случае пожара или при срабатывании пожарной сигнализации немедленно найдите место сбора 7.**



gem. EN ISO 20345:2011



Порядок действий для грузополучателей

- Ожидайте у шлагбаума для грузополучателей ①.
- После открытия шлагбаума вам следует въехать на входные весы ②. Выйдите из автомобиля и приготовьте номер пункта погрузки.
- Сообщите о себе по телефону, нажав кнопку, и возьмите отрывной листок с инструкцией по погрузке.
- Следуйте указаниям сотрудников, отвечающих за взвешивание.
- Во время погрузки не выходите из автомобиля.
- Закрепите груз согласно инструкции по креплению грузов.
- После завершения погрузки сразу покиньте зону погрузки и медленно заедьте через мост на выходных весах ⑤. Выключите двигатель и выйдите из автомобиля.
- У окна весов заберите карточку с указанием веса и получите подпись на накладной.
- Не задерживайтесь на весах и на территории завода.

Соблюдайте правила, указанные на оборотной стороне!

Порядок действий для поставщиков

- Ожидайте у шлагбаума для поставщиков ①.
- После открытия шлагбаума вам следует въехать на входные весы ②. Выйдите из автомобиля. Приготовьте номер извещения и сообщите о себе по телефону, нажав кнопку.



- Ожидайте знака водителя колесного погрузчика, не выходя из грузовика (автомобиль находится на весах).
- Следуя указаниям водителя колесного погрузчика, направляйтесь в зону разгрузки ④.
- Во время разгрузки оставайтесь в автомобиле.
- После разгрузки остановитесь прямо перед выгруженным грузом (на расстоянии ок. 1–2 м), при необходимости удалите мусор с погрузочной площадки и закройте двери.



- Заедьте в зону замены контейнера ⑥. **Въезжайте на один из двух пунктов замены контейнера прямо, запрещается парковаться в поперечном направлении!**
- По указанию водителя колесного погрузчика произведите въезд в зону разгрузки ④ и только после этого разомкните транспортировочную сеть.
- Разгрузите контейнер тягача в зоне разгрузки ④.
- Поместите контейнер перед дышлом его прицепа.
- Разгрузите контейнер прицепа в зоне разгрузки ④. **Запрещено оставлять полные контейнеры на территории завода -> опасность загрязнения гидроном!**
- После разгрузки остановитесь прямо перед выгруженным грузом (на расстоянии ок. 1–2 м), при необходимости удалите мусор с погрузочной площадки и закройте двери.
- По завершении процесса сцепки не задерживайтесь в пункте замены контейнера ⑥.

- Медленно заедьте через мост на выходных весах ⑤. Выключите двигатель и выйдите из автомобиля.
 - У окна весов заберите карточку с указанием веса и получите подпись на накладной.
 - Не задерживайтесь на весах и на территории завода.